

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## Общие сведения об изделии

TR-51HDP – 5-ти канальный блок изолирующих трансформаторов для разрыва цепей земли в трактах цифровых последовательных HD/SD-SDI видеосигналов.

TR-51HDP должен эксплуатироваться в климатических условиях:

- температура окружающего воздуха в пределах от -30 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах  $70 \pm 15$  %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

## Основные сведения об изделии

Наименование изделия	TR-51HDP
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2

## Комплектность

Изолирующий трансформатор TR-51HDP	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## Технические характеристики

Количество входов/выходов	5 / 5
Формат видеосигналов	HD/SD-SDI
Тип разъемов	BNC
Тип входа / выхода	трансформаторный
Время нарастания/спада, не более, (нс)	120
Предельное напряжение между землями по переменной составляющей 50Гц, (В)	250
Предельное напряжение между землями по постоянной составляющей, (В)	300
Вносимое затухание на частоте 135 МГц, (дБ)	< 0,3
Вносимое затухание на частоте 750 МГц, (дБ)	< 2
Вес, (кг)	0,785
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 38

## Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

## Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - a. наличия механических повреждений;
  - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
  - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
  - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
  - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозowymi разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

## Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

## Свидетельство о приёмке

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приёмку \_\_\_\_\_